

## Instruks for bruk av Sandefjord Seilforenings kran med elektrisk kjettingtalje

1. Foreningens kran på Granholmen står til disposisjon for medlemmer som har betalt kranavgift. Kranavgiftens størrelse vedtas av Årsmøtet. Andre kan gis adgang til å benytte krana etter avtale med foreningens styre og på de vilkår styret fastsetter.
2. All bruk av kran og slippstyr foregår på eget ansvar. Krana løfter maksimalt 3,2 tonn.
3. Kran og slippstyr skal kun betjenes av kvalifisert kranfører. Kvalifisert kan man bli etter gjennomgått dokumentert brukeropplæring. Anleggskomiteen fører liste over kvalifiserte kranførere.
4. Før bruk skal kranlisten som oppbevares i kranhuset fylles ut og signeres. Det er ikke anledning til å benytte krana hvis det ikke er kvittert for at båten tåler kranbruken og at krana blir betjent av kvalifisert kranfører.
5. Arbeid som utføres under slipping skal gjennomføres uten unødig opphold. Det er ikke anledning til å benytte krana som "opplagsplass" slik at man hindrer andre i å bruke krana.
6. Kran- og slippstyr skal behandles forsiktig. Feil og skader må straks meldes til anleggskomiteen eller styret.
7. Det skal minst være 2 personer til stede når krana betjenes.
8. Krana skal ikke benyttes i sterk vind som gjør det vanskelig å holde kontroll på lasten.
9. Før bruk skal det utføres funksjonskontroll og at nødstopp fungerer. Dersom det oppdages feil eller avvik skal krana ikke benyttes. Feil eller avvik meldes omgående som under pkt 6.
10. Kontroller spesielt stroppene før løft. Er de skadet, må de ikke benyttes.
11. Før bruk skal sikkerhetssonen rundt krana kontrolleres. Sikkerhetssonen defineres som den sone der skade kan påføres personer eller utstyr dersom kran eller løfteutstyr skulle havarere. Det er ikke tillatt å la personer ferdes i sikkerhetssonen mens krana er i bruk.
12. Forlat aldri krana med last hengende i kroken.
13. Krana skal ikke benyttes til heising av personer. Tillat aldri noen å ri på lasten, i kroken eller være om bord i båter som henger i krana.
14. Sving aldri krana over personer på bakken enten det er last i kroken eller ei. Hold folk vekk fra hengende last.
15. Etter bruk skal åk og/eller løftestropper kobles fra og kroken festes i vaier i fundament. Kjettingen skal strammes slik at kroken ikke kan løsgjøres, men ikke så stram at krana står i spenn.
16. Slippen skal være ryddet og spylt ren etter bruk. Det er ikke tillatt å dumpe avfall og skrot fra slipp eller bryggeanlegg, benytt søppelcontainer.
17. Årlig vedlikehold og nødvendig sertifisering utføres av autorisert firma.